



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

Sun★Star®

Professional Lighting Equipment

MÁQUINA DE EFECTOS CROSS FIRE 3

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de choque eléctrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.



SERVICIO TÉCNICO


Servicio directo en nuestras instalaciones.
Reparación, calibración y pruebas con refacciones originales.
Servicio de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hrs.
Técnicos calificados ofreciendo el mejor servicio.
Para cualquier sugerencia, consulta o comentario comuníquese con nosotros, un especialista lo atenderá resolviendo cualquier duda.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Av. Azcapotzalco-La Villa, Bodega 4,
Colonia Barrio de San Marcos,
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02020,
Ciudad de México
Tels: (5255) 5709-2005 y (5255) 5709-1995
Para conocer más acerca de su equipo visite nuestra página:

www.sunstar.com.mx



Manual de Usuario



ESPECIFICACIONES

MODELO: CROSS FIRE 3

MARCA: SUNSTAR

CARACTERÍSTICAS: Máquina para efectos especiales con 3 Salidas a Base de Alcohol Isopropílico

VOLTAJE: AC 127 Volts

PROTECCIÓN: IP20

MODO DE CONTROL: DMX y Manual

CANALES DMX: 5 Canales

PUERTOS DMX: XLR IN y XLR OUT, Interlock

DISPLAY: Display de 8 Segmentos

CONSUMO: 200 Watts

- Conecta el cable a una toma de corriente segura
- Instale una línea de conexión a tierra especial para equipos
- La maquina de fuego debe estar en posición vertical
- Primero coloque el bote de alcohol y despues conecte el cable en la maquina
No tenga ningún material inflamable cerca
- Al accionar la flama asegurese estar a minimo 2 mts de distancia
- Asegurese de no tener animales o mascotas cerca al accionar la maquina
- Confirme que la conexión del sistema está completa



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.


PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de choque electrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro liquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

LISTA DE COMPONENTES DEL EMPAQUE

1. 1 MAQUINA DE PARA EFECTOS ESPECIALES
2. 1 CABLE DE PODER
3. 1 MANUAL DE USUARIO
4. 1 POLIZA DE GARANTIA

PANEL TRASERO



- 1. Entrada DMX conectores XLR.
- 2. Salida DMX conectores XLR.
- 3. Entrada de alimentación POWERCON.
- 4. Salida de alimentanción POWERCON IN.
- 5. Boton de encendido.

5 Canales

CANAL	FUNCIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN
CH 1	Salida 1	0-255	Salida 1
CH 2	Salida 2	0-255	Salida 2
CH 3	Salida 3	0-255	Salida 3
CH 4	Salida 1,2 y 3	0-255	Las 3 Salidas Juntas
CH 5	Salida 1,2 y 3	0-255	Las 3 Salidas Juntas
Configure la dirección DMX en la pantalla digital.			

