



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de choque eléctrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.



SERVICIO TÉCNICO

Servicio directo en nuestras instalaciones.
Reparación, calibración y pruebas con refacciones originales.
Servicio de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hrs.
Técnicos calificados ofreciendo el mejor servicio.
Para cualquier sugerencia, consulta o comentario comuníquese con nosotros, un especialista lo atenderá resolviendo cualquier duda.




ATENCIÓN AL CLIENTE

Av. Azcapotzalco-La Villa, Bodega 4,
Colonia Barrio de San Marcos,
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02020,
Ciudad de México
Tels: (5255) 5709-2005 y (5255) 5709-1995
Para conocer más acerca de su equipo visite nuestra página:

www.sunstar.com.mx

Sun★Star®
Professional Lighting Equipment

MÁQUINA DE EFECTOS CROSS FIRE



Manual de Usuario



ESPECIFICACIONES

MODELO: CROSS FIRE

MARCA: SUNSTAR

CARACTERÍSTICAS: Máquina para efectos especiales a Base de Alcohol Isopropilico

VOLTAJE: AC 127 Volts

PROTECCIÓN: IP20

MODO DE CONTROL: DMX y Manual

CANALES DMX: 2 Canales

PUERTOS DMX: XLR IN y XLR OUT, Interlock

DISPLAY: Display de 8 Segmentos

CONSUMO: 200 Watts

- Conecta el cable a una toma de corriente segura
- Instale una línea de conexión a tierra especial para equipos
- La maquina de fuego debe estar en posición vertical
- Primero coloque el bote de alcohol y despues conecte el cable en la maquina
No tenga ningún material inflamable cerca
- Al accionar la flama asegurese estar a minimo 2 mts de distancia
- Asegurese de no tener animales o mascotas cerca al accionar la maquina
- Confirme que la conexión del sistema está completa



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.


PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de choque electrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro liquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

LISTA DE COMPONENTES DEL EMPAQUE

1. 1 MAQUINA DE PARA EFECTOS ESPECIALES
2. 1 CABLE DE PODER
3. 1 MANUAL DE USUARIO
4. 1 POLIZA DE GARANTIA

PANEL TRASERO



- 1. Entrada DMX conectores XLR.
- 2. Salida DMX conectores XLR.
- 3. Boton de encendido.
- 4. Entrada de corriente

2 Canales

CANAL	FUNCIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN
CH 1	Disparo 1	0-255	Disparo
CH 2	Disparo 2	0-255	Disparo Continuo
Configure la dirección DMX en la pantalla digital.			