

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. En la función Activación por sonido, el Destellador Electrónico no funciona:

A) Puede ser que el sonido sea demasiado débil y no active el Destellador Electrónico, por favor, incremente el volumen de su fuente de sonido.

2. En modo DMX, el Destellador Electrónico no enciende y el indicador de señal DMX está apagado, revise lo siguiente:

A) Asegúrese que este en el menú adecuado para DMX

B) Compruebe que tiene una conexión correcta.

C) Compruebe que el cable de señal DMX está en óptimas condiciones.

3. En modo DMX el Destellador Electrónico no funciona ó no puede ser controlado por el sistema DMX externo, pero el indicador DMX está parpadeando, por favor asegúrese que el sistema externo DMX y el equipo tiene el mismo canal DMX.


4. Si el equipo falla, por favor apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

5. Si los destelladores del equipo se ven tenues ó poco brillante despues de un largo tiempo de encendido, puede que el tiempo de vida útil de los destelladores haya finalizado.

Sun★Star®

Professional Lighting Equipment

Destellador Electrónico M-FRESNEL



SERVICIO TÉCNICO

Servicio directo en nuestras instalaciones.

Reparación, calibración y pruebas con refacciones originales.

Servicio de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

Técnicos calificados ofreciendo el mejor servicio.

Para cualquier sugerencia, consulta o comentario comuníquese con nosotros, un especialista lo atenderá resolviendo cualquier duda.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Av. Azcapotzalco-La Villa, Bodega 4,

Colonia Barrio de San Marcos,

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02020,

Ciudad de México

Tels: (5255) 5709-2005 y (5255) 5709-1995

Para conocer más acerca de su equipo visite nuestra página:

www.sunstar.com.mx



ESPECIFICACIONES

DESTELLADOR ELECTRÓNICO

MODELO: M-FRESNEL

CARACTERÍSTICAS: Mini fresnel de 100 watts

FUENTE DE ILUMINACIÓN: LED COB de 50 watts blanco cálido

y 50 watts blanco frío

PROTECCIÓN: IP20

VOLTAJE: 100-240 Volts AC

MODO DE CONTROL: DMX, manual y RDM

CANALES DMX: 2 y 6 canales

DISPLAY: Display oled

PUERTOS DMX: XLR IN Y XLR OUT

PUERTOS DE CORRIENTE: Power IN

ÁNGULO DE DISPERSIÓN: 10° a 60°

MEDIDAS DE EQUIPO: 23x16x21cm

PESO DEL EQUIPO: 1.55 kg

CONSUMO: 100 Watts

INTRODUCCIÓN

Sun Star, le da las gracias por comprar este equipo. Por favor, lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras consultas. Este equipo puede recrear programas de Destellador Electrónico automáticamente ó mediante consolas ó software DMX. Este equipo ha pasado una serie de controles muy estrictos antes de su comercialización.


NOTAS IMPORTANTES

Recuerde utilizarlo conforme a las normas de funcionamiento, si detecta algún fallo en el Destellador Electrónico, por favor no lo desmantele ni abra por su cuenta, contacte antes con técnicos profesionales. Debe llamar a un instalador profesional ó dirigirse a donde lo haya comprado, para que le asesoren sobre el problema.

Compruebe que el voltaje existente es el que necesita el aparato, observe que no hay fuentes de calor, a menos de medio metro de distancia, no instale el aparato a menos de 15 cm. de la pared, entre el Destellador Electrónico y la pared más próxima, debe de haber espacio para la ventilación, compruebe frecuentemente que el ventilador este funcionando y las rejillas estén libres. El aparato debe estar bien sujetado, procure colocar un cable de seguridad que aguante 10 veces el peso del equipo (no suministrado), compruebe que la instalación es segura. El Destellador Electrónico tiene que instalarse a un metro de distancia de otros aparatos. Evite que otros elementos entren dentro del Destellador Electrónico, ya que pueden causar averías. Este Destellador Electrónico tiene que estar al menos 25 minutos apagado por cada 3 horas de funcionamiento.

Después de que se enfrié, puede utilizarse de nuevo.

Guarde el embalaje original para futuros traslados, así el Destellador Electrónico irá bien protegido en su transporte, evitando con ello, cualquier tipo de daño producido por golpes. Todas las personas que se involucren en la instalación y operación del equipo, tienen que estar calificadas y seguir las instrucciones del presente manual.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.




Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de choque eléctrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

PANEL TRASERO




- 1. ENTRADA DMX CONECTORES CANON
- 2. SALIDA DMX CONECTORES CANON
- 3. ENTRADA DE CORRIENTE CONECTOR POWER-CON
- 4. DIMMER MANUAL
- 5. TEMPERATURA DE COLOR MANUAL
- 6. DISPLAY

CONTROL DEL MENÚ

DMX ADDR	001-512		Configuración de la dirección DMX
Dimmer	Brillo	0-255	Dimmer manual
	CCT	2700K-6500K	Ajuste manual de la temperatura de color
Brillo		0-255	Dimmer
CCT	2700K-6500K		
DMX Keep	OFF		Liberación de DMX cuando se pierde la señal
	ON		Mantener DMX cuando se pierde la señal
Luz de fondo	OFF		Pantalla apagada
	ON		Pantalla encendida
DMX PRIO	OFF		Prioridad de la función de control manual
	ON		Prioridad de la señal DMX
Modo DMX	2CH		Modo de 2 canales DMX
	3CH		Modo de 3 canales DMX
Temperatura	XX°C		Temperatura de la fuente LED
Información del sistema	SN		Nombre del software
	Ver		Versión del software

DESTELLADOR ELECTRÓNICO M-FRESNEL



LISTA DE COMPONENTES DEL EMPAQUE

1. 1 DESTELLADOR ELECTRÓNICO
2. 1 CABLE DE PODER
3. 1 MANUAL DE USUARIO
4. 1 POLIZA DE GARANTIA
5. INCLUYE CORTADORAS

CANALES DMX-512

2 Canales

CANAL	FUNCIÓN	PARAMETROS	DESCRIPCIÓN
CH1	Blanco frío	0-255	Dimmer de 0-100%
CH2	Blanco cálido	0-255	Dimmer de 0-100%

3 Canales

CANAL	FUNCIÓN	PARAMETROS	DESCRIPCIÓN
CH1	Dimmer	0-255	Dimmer de 0-100%
CH2	CCT	0-255	Dimmer de 0-100%
CH3	Estrobo	0-255	Estrobo de lento a rápido